

Balancedoras de Rodas

Guia de Funcionalidade



	SWB600	SWB400	SWB200	SWB100	SWB60
Modo de Otimização de Balanceamento	✓	✓	✓	✓	✓
Frenagem Automática da Roda	✓	✓	✓	✓	✓
Modo de Contrapeso Escondido	✓	✓	✓	✓	✓
Velocidade do Eixo < 200 rpm	✓	✓	✓	✓	✓
Gabinete Compacto Z	✓	✓	✓	✓	✗
Entrada Semi-automática de Dados de Offset e Diâmetro da Roda	✓	✓	✓	✓	✗
Sistema Vibratório VPI	✓	✓	✓	✓	✗
Ciclo de Balanceamento < 5s (aro 15")	✓	✓	✓	✗	✗
EasyAlu (seleção automática do modo de balanceamento)	✓	✓	✓	✗	✗
Entrada Automática da Largura da Roda	✓	✓	✗	✗	✗
EasyWeight (indicação à laser do ponto de aplicação)	✓	✓	✗	✗	✗
Smart Sonar	✓	✓	✗	✗	✗
Porca Automática	✓	✗	✗	✗	✗
Luz de Assistência	✓	✗	✗	✗	✗
Diagnóstico da Roda/Pneu	✗	✗	✗	✗	✗
Medição por CCD e Laser	✗	✗	✗	✗	✗
Capa com Acionamento Ergonômico	✗	✗	✗	✗	✗
Compatibilidade com Kit Citroën e Peugeot	✗	✓	✓	✓	✓
Kit de Flange Universal (KFO)	✗	✓	✓	✓	✓