

# iPad e app “My Aligner” Guia rápido de utilização:

## **1** Ligue o seu iPad

Segure pressionado o botão liga / desliga do dispositivo até ver o logotipo da Apple. Você verá a mensagem “Olá” em vários idiomas. Siga as instruções na tela para inicializar o iPad.

## **2** Use o “início rápido” ou “configure manualmente”

Se você tiver outro dispositivo, poderá usá-lo para configurar automaticamente seu novo dispositivo com Quick Start. Se você não tiver outro dispositivo, toque em Configurar Manualmente.

## **3** Ative seu iPad

Você precisa se conectar a uma rede WiFi externa (Não utilizar a rede criada pelo alinhador neste momento) para ativar e continuar configurando seu dispositivo. Escolha e conecte-se à uma rede WiFi disponível para continuar a ativação.

## **4** Atualizações automáticas e serviços de localização

Siga as instruções na tela para permitir que o iOS seja atualizado automaticamente e defina os Serviços de Localização para serem ativados. Serviços de localização são necessários para o aplicativo “MyAligner” se conectar corretamente à rede WiFi do alinhador.

## **5** Baixe e instale o aplicativo “MyAligner”

Para baixar o aplicativo MyAligner, procure por “MyAligner” na Apple App Store, use o Código QR abaixo ou visite esta página no navegador Safari do iPad:

<https://apps.apple.com/us/app/myaligner/id1375570883>



## **6** Conecte-se à rede WiFi do Alinhador

Com o alinhador ligado, abra Ajustes no iPad e selecione Wi-Fi.

Em Redes, selecione a rede AlignerWifi\_XXXXXX. Use o seguinte senha para conectar-se à rede WiFi do alinhador: 12345678